



9500TT-03, 05 & DT trim installs on the exterior surface of the door, apply template on to the exterior surface of the door. Consult the installation instructions of the exit device for the interior surface of the door.

Le 9500TT-03, 05 & DT s'installe sur la surface extérieure de la porte, appliquez le gabarit sur la surface extérieure de la porte. Consultez les instructions du gabarit du dispositif de sortie pour la surface intérieure de la porte.

Align template with exit device horizontal and vertical reference lines.

Alinez le gabarit avec les lignes de référence horizontale et verticale du dispositif de sortie.

