

DOREX® F500 COMBO



Do not use template if not to scale.
To verify, confirm dimensions
N'utilisez pas ce gabarit s'il n'est pas à l'échelle. Pour
vérifier, confirmer les dimensions.

FOLD HERE
PLIEZ ICI

BACKSET
ÉCARTEMENT

Ø2-1/8" (54 mm)

Ø54mm (2-1/8")

70mm (2-3/4")

60mm (2-3/8")

57 51 45

2-1/4" 2" 1-3/4"

Mark Ø1" (25.4 mm) hole
at centre of door edge.
Then drill 1" (25.4mm) hole.

Marquez un trou
de Ø1" (25,4 mm)
au centre du bord de
la porte. Puis percez un
trou de 1" (25,4mm).

CENTER TO CENTER

5-1/2" 140mm

CENTRE À CENTRE

57 51 45

2-1/4" 2" 1-3/4"

Mark Ø1" (25.4 mm) hole
at centre of door edge.
Then drill 1" (25.4mm) hole.

Marquez un trou
de Ø1" (25,4 mm)
au centre du bord de
la porte. Puis percez un
trou de 1" (25,4mm).

Ø54mm (2-1/8")

FOLD HERE
PLIEZ ICI

CENTER TO CENTER

219mm (8-5/8")

CENTRE À CENTRE

Bottom mounting post position is adjustable.
La position du poteau de montage inférieur est réglable.

A : 8-7/16" (214mm)
B : 8-5/8" (219mm) DEFAULT
C : 8-31/32" (228mm)

Ø10mm (3/8")
DEFAULT

A

B

C

