


DOREX® 1701

Instructions d'installation

AVEC 1901-CSA, 1901-CSANHO, 1901-SCSANHO
BRAS À BUTÉE AMORTISSANT (AVEC / SANS MAINTIEN-OUVERTE)

1 INSTALLATION DU FERME-PORTE



Selectionnez l'angle d'ouverture de la porte requis, puis marquez les quatre (4) trous de fixation du ferme-porte en utilisant les mesures du tableau. Marquez les cinq (5) emplacements des trous sur le cadre intérieur (soffite) pour monter le support parallèle. Préparez des trous de 7/32" pour les vis à bois ou percez et taraudez pour 1/4-20 pour les vis mécaniques.



Une installation ou un réglage inadéquat peut entraîner des dommages ou des blessures.
Lisez et suivez attentivement les instructions.

Dimensions Pouce (mm)



OUVERTURE	DIMENSION A
85°	6-13/16 (173)
90°	6-3/16 (157)
100°	4-15/16 (126)
110°	4-1/16 (103)



Pour un fonctionnement correct du ferme-porte, le ferme-porte et le bras parallèle doivent être de niveau sur toute l'ouverture de la porte.
Sinon, la partie mal alignée sera soumise à des torsions, des déformations et des frottements qui nuiront au fonctionnement du ferme-porte et à sa durée de vie utile.


2 AJUSTEMENT DE LA BUTÉE DE BRAS DU SUPPORT PARALLÈLE

Configurez la butée du bras en fonction de l'installation du ferme-porte (voir étape 3) comme indiqué AVANT d'installer le support sur le cadre (voir étape 4).



3 MONTAGE DU FERME-PORTE

Les soupapes de réglage de la vitesse doivent être positionnées à distance du côté des charnières de la porte.




MATÉRIEL DE MONTAGE

Paquets de vis (Cush Arm)

- (a) Mécanique x4
- (b) Bois x4
- (c) Mécanique x1
- (d) Bois x1
- (e) Bouchon x1
- (f) x1
- (g) Espaceur x1
- (h) x1

WITH 1901-CSA, 1901-CSANHO, 1901-SCSANHO
BRAS À BUTÉE AMORTISSANT (AVEC / SANS MAINTIEN-OUVERTE)


4 INSTALATION DU SUPPORT PARALLÈLE



MDR

5 MONTAGE ET PRÉCHARGE DU BRAS

Utilisez une clé sur la tige inférieure, faites tourner la tige de 45° vers le côté des charnières comme indiqué ci-dessous, puis installez le bras sur la tige supérieure et fixez-le avec la vis (f).



MGR

6 RÉGLAGE DU FERME-PORTE


TOURNER À DROITE POUR AUGMENTER LA PUISSANCE		TOURNER À GAUCHE POUR DIMINUER LA PUISSANCE		
TABLEAU DE RÉGLAGE DE LA PUISSANCE				
FERME PORTE TAILLE / PUISSANCE REQUISE	NO. DE TOURS DE VIS COMPLETS REQUIS POUR L'AJUSTEMENT DE L'ALIMENTATION	LARGEUR MAXIMALE DE LA PORTE		POIDS MAXIMAL DE LA PORTE
		INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR (BALANCEMENT)	
1	- 8	Ouverture 5 lbs	—	33 - 65 LBS 15 - 30 KG
2	- 4	32" (0.81 m)	30" (0.76 m)	60 - 90 LBS 27 - 41 KG
3	0 (préréglage en usine)	36" (0.91 m)	32" (0.81 m)	85 - 140 LBS 38 - 63 KG
4	+ 6	42" (1.07m)	36" (0.91 m)	125 - 190 LBS 57 - 86 KG
5*	+ 14	48" (1.22 m)	42" (1.07 m)	175 - 265 LBS 80 - 120 KG

* En raison de l'installation en parallèle, lorsqu'elle est réglée sur la puissance maximale (taille 5), la force de fermeture réelle de la porte sera réduite à l'équivalent de la taille 4.

CAUTION!! Ne pas tourner les vis de réglage de vitesse de plus de quatre (4) tours complets dans le sens inverse des aiguilles à partir de la position complètement fermée, sinon il y aura une fuite d'huile.

7 INSTALLATION DU COUVERCLE

Installer le couvercle et le fixer avec les vis fournies



8 L'ENGAGEMENT DU MAINTIEN-OUVERTE

Un quart de tour sur la POIGNÉE DU MAINTIEN-OUVERTE engage ou désengage le maintien en position ouverte. Si la poignée ne s'enclenche pas correctement, vérifiez et corrigez le niveau du bras parallèle.

