


DOREX® 9500

ESCUTCHEON LEVER TRIM (IC) - INSTALLATION INSTRUCTION GARNITURE ÉCUSSON À LEVIER (NI) - INSTRUCTIONS D'INSTALLATIONS


	9500TE70IC	9500TE80IC
<p>RHR/MDR INSTALLATION</p> <p>Série 9500 Series Exit device main chassis (rim model shown) Châssis principal du dispositif de sortie (modèle en applique illustré)</p> <p>Vertical reference line Ligne de référence verticale</p> <p>RHR: Right hand reversed LHR: Left hand reversed MDR : Main droite renversée MGR : Main gauche renversée</p>	<p>Assemble escutcheon trim for the appropriate handing (RHR or LHR) as per supplied instructions and install as indicated below.</p> <p>Assemblez la garniture écusson pour la main appropriée (MDR ou MGR) selon les instructions fournies et installer comme indiqué ci-dessous.</p> <p>Small Format Interchangeable Core (SFIC), Cylinder sold separately Noyau Interchangeable de Petit Format (NIPF), cylindre vendu séparément</p> <p>Spindle Axe</p> <p>Lever</p> <p>Escutcheon lever case Boîtier écusson</p> <p>CLASSROOM (ENTRANCE) SALLE DE CLASSE (ENTRÉE)</p> <p>Lockable escutcheon lever trim, key locks and unlocks lever. Levers is rigid when trim is locked.</p> <p>Garniture écusson à levier verrouillable, clé verrouille ou déverrouille le levier Le levier est amovible lorsque la garniture est verrouillée.</p> <p>Position trim on the door exterior surface and insert trim spindle in the exit device hub of the main chassis. Attach escutcheon case to door and to the main chassis using four (4) screws.</p> <p>Positionnez la garniture écusson sur la surface extérieure de la porte et insérez l'axe dans le moyeu du châssis principal du dispositif de sortie. Fixez le boîtier de la garniture écusson à la porte et au châssis principal avec les quatres (4) vis.</p>	<p>Assemble escutcheon trim for the appropriate handing (RHR or LHR) as per supplied instructions and install as indicated below.</p> <p>Assemblez la garniture écusson pour la main appropriée (MDR ou MGR) selon les instructions fournies et installer comme indiqué ci-dessous.</p> <p>Small Format Interchangeable Core (SFIC), Cylinder sold separately Noyau Interchangeable de Petit Format (NIPF), cylindre vendu séparément</p> <p>Spindle Axe</p> <p>Lever</p> <p>Escutcheon lever case Boîtier écusson</p> <p>STOREROOM DÉPÔT</p> <p>Lockable escutcheon lever trim, key operated lever, otherwise lever always locked. Levers is rigid when trim is locked.</p> <p>Garniture écusson à levier verrouillable, levier déverrouillable à clé, sinon levier toujours verrouillé. Le levier est amovible lorsque la garniture est verrouillée.</p> <p>Position trim on the door exterior surface and insert trim spindle in the exit device hub of the main chassis. Attach escutcheon case to door and to the main chassis using four (4) screws.</p> <p>Positionnez la garniture écusson sur la surface extérieure de la porte et insérez l'axe dans le moyeu du châssis principal du dispositif de sortie. Fixez le boîtier de la garniture écusson à la porte et au châssis principal avec les quatres (4) vis.</p>

1. Remove actuating cam and rotate lever to LHR positioned at 90°


Enlevez la came de commande et tournez le levier de 90° à la positionné MGR



2. Place and fasten actuating cam with lock washer and screw
Placez et fixer la la came de commande avec la rondelle de blocage et la vis




3. LHR configuration
Configuration MGR




1. Remove actuating cam and rotate lever to LHR positioned at 90°

Enlevez la came de commande et tournez le levier de 90° à la positionné MGR



2. Place and fasten actuating cam with lock washer and screw
Placez et fixer la la came de commande avec la rondelle de blocage et la vis



3. RHR configuration
Configuration MDR

