


DOREX® 9500

ESCUTCHEON LEVER TRIM - CHANGING THE LEVER HANDING GARNITURE ÉCUSSON À LEVIER - CHANGER LA MAIN DU LEVIER

1. Lever trim shipped and supplied with lever in neutral position, non-handed.


La garniture à levier est expédiée et approvisionnée avec le levier en position neutre, sans main.




VIEW WITH CAM REMOVED
VUE AVEC LA CAME RETIRÉE

2. Remove the cam, then rotate the lever handle to desired side, then fasten the cam in place using the washer and screw as shown.


Retirer la came, puis tourner le levier vers le côté désiré, et fixer la came en place à l'aide de la rondelle et de la vis, comme indiqué sur l'illustration.





3. The handing change is complete.
Le changement de main est terminé.



LEVER SET TO LEFT HAND REVERSE (LHR)
LEVIER RÉGLÉ À MAIN GAUCHE RENVERSÉE (MGR)






VIEW WITH CAM REMOVED
VUE AVEC LA CAME RETIRÉE



LEVER SET TO RIGHT HAND REVERSE (LHR)
LEVIER RÉGLÉ À MAIN DROITE RENVERSÉE (MDR)

DOREX® 9500

ESCUTCHEON LEVER TRIM - INSTALLATION INSTRUCTIONS GARNITURE ÉCUSSON À LEVIER - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

SÉRIE 9500CU SERIES	9500TECU 70	9500TECU 80
 <p>FOR USE WITH 9500 CU MODEL ONLY (CONCEALED VERTICAL ROD) À UTILISER SEULEMENT AVEC LE MODÈLE 9500 CU (TIGE VERTICALE DISSIMULÉE)</p> <p>Exit device main chassis Châssis principal du dispositif de sortie</p> <p>Vertical reference line Ligne de référence verticale</p> <p>RHR: Right hand reversed LHR: Left hand reversed MDR : Main droite renversée MGR : Main gauche renversée</p>	<p>Assemble escutcheon trim for the appropriate handing (RHR or LHR) as per supplied instructions and install as indicated below.</p> <p>Assemblez la garniture écusson pour la main appropriée (MDR ou MGR) selon les instructions fournies et installer comme indiqué ci-dessous.</p>  <p>Escutcheon lever case Boîtier écusson</p> <p>Lever Levier</p> <p>CLASSROOM (ENTRANCE) SALLE DE CLASSE (ENTRÉE)</p> <p>Lockable escutcheon lever trim, key locks and unlocks lever. Lever operation retracts the top and bottom latch bolts.</p> <p>Garniture écusson à levier verrouillable, clé verrouille ou déverrouille le levier. L'actionnement du levier permet de rétracter les pênes supérieur et inférieur.</p> <p>Assemble mortise cylinder to the escutcheon trim as shown. Position trim on the door exterior surface and align mounting posts to the main chassis of the exit device. Attach escutcheon trim to the main chassis using four (4) screws.</p> <p>Assembler le cylindre mortaise à la garniture, comme indiqué sur l'illustration. Positionner la garniture sur la surface extérieure de la porte et aligner les poteaux de montage avec le châssis principal du dispositif de sortie. Fixer la garniture au châssis principal à l'aide de quatre (4) vis.</p>	 <p>Cam position Position de la came</p> <p>Escutcheon lever case Boîtier écusson</p> <p>Lever Levier</p> <p>STOREROOM DÉPÔT</p> <p>Fixed lever at all times. Key retracts top and bottom latch bolts when turned.</p> <p>Levier fixe en tout temps. La clé rétracte les pênes supérieur et inférieur lorsqu'elle est tournée.</p> <p>Assemble mortise cylinder to the escutcheon trim as shown. Position trim on the door exterior surface and align mounting posts to the main chassis of the exit device. Attach escutcheon trim to the main chassis using four (4) screws.</p> <p>Assembler le cylindre mortaise à la garniture, comme indiqué sur l'illustration. Positionner la garniture sur la surface extérieure de la porte et aligner les poteaux de montage avec le châssis principal du dispositif de sortie. Fixer la garniture au châssis principal à l'aide de quatre (4) vis.</p>